

Tipps zum Teichfolie verlegen

- Eine auf **Maß gefertigte Teichfolie verringert den Zeitaufwand** für die Verlegung auf der Baustelle Gartenteich oder Schwimmteich.
- Wenn die Teichgrube ausgehoben wurde, sollten Sie **schnell die Teichfolie verlegen**, damit nicht z.B. Regen den Aushub zunichte macht.
- Wenn Sie Ihre Teichfolie selber im Teich verschweißen (aus z.B. 2 m Teichbahnen PVC oder PE Teichfolie), haben Sie eventuell weniger Falten, aber später stellen Sie sich vielleicht die Frage: **Ist meine Teichfolie wirklich dicht?** Bei einer **auf Maß gefertigten Teichfolie haben Sie eine Garantie auf Nahtdichtigkeit!**
- Weiterhin könnten Sie einen Fachschweißer beauftragen. Die Schweißarbeiten dauern in der Regel länger als die **Teichfolie in einem Stück zu verlegen**. Wartezeiten können entstehen wenn es regnet und Schweißen nicht möglich ist! Die große Frage ist, ob Ihr Fachschweißer einen Termin frei hat, wenn Sie Ihre Grube fertig haben? Bedenken Sie, **Teichbau ist eine saisonale Angelegenheit und viele Gartenbesitzer wollen zur gleichen Zeit einen Teich anlegen**.
- Verlegen Sie zuerst Ihr **Teichvlies** mit Überlappung, dass **Teichvlies** wird in der Regel als **2 m Rollenware** geliefert.
- Befestigen Sie Ihr Teichvlies oben am Teichrand mit z.B. Sand.
- Ihre auf Maß gefertigte Teichfolie wird normalerweise auf einer Palette geliefert. Die Spedition liefert *frei Bordsteinkante*, d.h. die Spedition liefert nicht bis an Ihren Teich!
- Positionieren Sie Ihre Teichfolienrolle zum Rand des Teiches auf das Teichvlies. Bitte beachten Sie, dass Ihre wertvolle Teichfolie nicht mechanisch beschädigt wird (durch Kanten, Ecken, Steine oder durch die Palette).
- Hierbei sollten Sie das **Gewicht der Teichfolie** beachten.
- Die Teichfolie soll oben am Teichrand auf dem Teichvlies ausgerollt werden oder dort, wo der Untergrund sie nicht beschädigen kann.
- Sie können die **Teichfolie** auseinanderfalten und in den Teich ziehen. Hierbei soll das Teichvlies nicht verrutschen, daher ist vorher die Verlegerichtung des Vlieses mit der Verlegerichtung der Teichfolie anzugleichen.
- Anstatt die Teichfolie oben am Rand auszurollen, können Sie Ihre Teichfolie auch längs in den Teich rollen und dann zu beiden Seiten der Teichböschungen wieder hochziehen (siehe Bild oben).
- Die Teichfolie im Teich ausrichten. Notwendige Anschlüsse für Bodenablauf, Rohrdurchdringungen, Pumpenanschlüsse etc. herstellen.
- Zuerst den Teich nur zum Teil mit Wasser füllen. Nach einer Wartezeit den Teich nahezu ganz füllen.
- Eine Kapillarsperre herstellen (Art Ringgraben um den Teich), damit angrenzende Pflanzen oder Böden dem Teich kein Wasser entziehen.
- Wenn Sie keine Kapillarsperre errichten, wird die Teichfolie z.B. mit Sand oder Steinen befestigt (bzw. mit Gehwegplatten, mittels Wandanschluss, Holzsteg etc.)